

# Электронный отпугиватель кротов “ЭкоСнайпер LS-997MR”

Отпугиватель эффективен в борьбе против земляных грызунов, таких как кроты, полевые мыши, и т.д. Как известно, земляные грызуны используют свои обостренные органы слуха для улавливания вибраций почвы. Постоянная вибрация почвы, создаваемая отпугивателем, действует на грызунов угнетающе и вынуждает их покинуть свой участок обитания.

Электронная схема устройства производит звук и вибрацию с различными интервалами времени (от 15 до 75 секунд) и различной длительностью самих импульсов вибрации (от 1,5 до 3,5 секунд), а встроенный мотор с маятниковым грузиком усиливает вибрацию, отлично проходящую сквозь толщу почвы. Это надежно отпугивает земляных вредителей в пределах 1500 м<sup>2</sup>. Используемая технология механического усиления колебаний делает данную модель более эффективной по сравнению с другими отпугивателями кротов, а случайный порядок вибрации исключает возможность привыкания и адаптации грызунов к данному прибору.

Помните:

- Электронный отпугиватель грызунов производит вибрацию во всех направлениях. Средний диаметр зоны действия вокруг установленного отпугивателя - 45 метров. Однако на пути распространения вибрации не должно быть никаких препятствий, больших пустот, валунов и т.д. Для достижения лучших результатов рекомендуется устанавливать два отпугивателя грызунов на расстоянии 30-40 метров друг от друга.
- В случае замерзания или затопления почвы необходимо извлечь электронный отпугиватель грызунов.
- Электронный отпугиватель кротов рекомендуется устанавливать в местах наиболее частого их появления.
- Отпугиватель не оказывает негативного воздействия на земляных червей и жуков.

## Инструкция по эксплуатации

Устройство открывается руками, без использования каких-либо инструментов. Отверните против часовой стрелки верхнюю часть устройства. Вставьте 4 батареи, соблюдая полярность. Закрутите крышку до упора. Это обеспечит водонепроницаемость устройства.

После этого устройство будет работать автоматически. Для подтверждения готовности устройства к работе начнет излучаться тестовый сигнал вибрации.

**ВНИМАНИЕ!** Просто вырыть ямку для отпугивателя, вставить отпугиватель в нее и присыпать землей - НЕПРАВИЛЬНО! Почва должна плотно прилегать к корпусу отпугивателя - это обеспечит наиболее эффективное распространение колебаний в толще земли. Углубите цилиндрический корпус устройства острым концом в землю на 3/4 высоты. Пластиковая "шляпка" не должна находиться у самой земли во избежание залива водой. Устройство будет работать постоянно до тех пор, пока Вы его не выключите или пока не разрядятся батареи. С одним комплектом батарей отпугиватель может проработать около 8 месяцев. После начала работы отпугивателя кроты и прочие вредители должны покинуть ваш участок в течении 2-4 недель. Поврежденные газоны, кустарники и т.п. восстановятся еще в течение 4-6 недель. Новые вредители не появятся.

**Устройство эффективно против кротов, сусликов, мышей, землероек, мышей полевых, крыс.**

### Примечания:

- После установки устройства в землю плотно завинтить крышку, чтобы не допустить попадания влаги.
- В очень твердом грунте рекомендуется заранее сделать отверстие для установки устройства.
- Эффективный радиус действия зависит от типа почвы.
- При установке в землю не используйте молоток, т.к. это может вызвать повреждение устройства. Цилиндрический корпус отпугивателя должен плотно прилегать к окружающей почве для оптимального распространения частотных импульсов в ее толще.

### Характеристики

Зона действия	1500 кв. м.
Размер	диаметр 80 мм, высота 415 мм
Частота	300-400 Гц
Интервалы между вибрациями	15-75 секунд случайно
Питание	1,5Вx4 элемента типа D / UM1 / R20